


HOFFMANN





Radauswuchtmaschine

Wheel balancer

Equilibreuse de roues

Betriebsanleitung
Operation manual
Mode d'emploi
geodyna 30-2





Inhalt

Seite

1. Allgemeines	2
2. Aufstellen der Maschine	4
3. Elektroanschluß	6
4. Betätigungs- und Anzeigeelemente	6
5. Einschalten der Maschine	10
6. Aufspannen der Räder	12
7. Einstellen der Felgenmaße	12
8. Auswuchten der Räder	18
9. Nachjustage der Maschine	22
10. Wartung	22
11. Technische Daten	24
12. Fehlermeldungen	26
13. Elektroschaltplan	28

1. Allgemeines

Mit der stationären Radauswuchtmaschine geodyna 30-2 können Kraftfahrzeugräder bis zu einem Gewicht von 65 kg dynamisch und statisch ausgewuchtet werden.

Die Betätigungs- und Anzeigeelemente sind auf einer Fronttafel, die auch die Elektronik aufnimmt, zusammengefaßt.

Die Einstellung der Felgenmaße erfolgt durch Drehknöpfe auf entsprechenden Skalen. Der Abstand zwischen Maschine und linker Ausgleichsebene wird mit einer integrierten Meßtasteinrichtung abgetastet und der abgelesene Wert am zugehörigen Drehknopf eingestellt.

Der Raddateneingabebereich entspricht dem Arbeitsbereich und beträgt:

	Zoll (inch)	mm
Felgenbreite	0-14	39-365
Felgendurchmesser	9,4-23	239-600
Abstand zur linken Ausgleichsebene		0-180


Die Maschine verfügt über verschiedene einstellbare Gewichteplatzierungen. Je nach Art des auszuwuchtenden Rades (Stahl- oder Leichtmetallrad, CTS-Rod) und der Art der Anbringung der Ausgleichsgewichte wird die gewünschte Gewichteplatzierung eingestellt.

Die Mikroprozessorelektronik ist so ausgelegt, daß sie während eines automatisch ablaufenden Meßprogramms alle Meßwerte ermittelt und speichert.

Bild 1 Maschinenübersicht

- 1 Konen- und Gewichtefach
- 2 Fronttafel
- 3 Radschutz

Aufstellen der Maschine



Nach abgeschlossenem Meßlauf schaltet die Maschine selbsttätig ab, und das Rad wird durch die Bremswirkung des Antriebsmotors bis zum Stillstand abgebremst. Die ermittelten Werte von Unwuchtgröße und Unwuchtlage werden für jede Ausgleichsebene getrennt auf zugeordneten Anzeigefeldern angezeigt. Die Unwuchtgröße wird digital je nach gewählter Maßeinheit in Gramm oder Unzen angezeigt.

In der Regel wird die Maschine bei Auslieferung werkseitig auf Grammanzeige geschaltet. Für Unzenanzeige muß die Elektronik intern mittels einer Servicetastatur umgeschaltet werden (KD-Techniker).

Wird nach beendetem Meßlauf festgestellt, daß falsche Radmaße oder eine falsche Gewichteplatzierung eingestellt waren, ist es möglich, durch Einstellen der richtigen Maße die aktuellen Meßwerte zur Anzeige zu bringen, ohne einen neuen Meßlauf durchführen zu müssen. Eventuell unterlaufene Bedienungsfehler bzw. Störungen in der Elektronik oder Mechanik werden über zugeordnete Fehlermeldungen angezeigt (Punkt 12).

Damit immer eine präzise Messung gewährleistet ist, kann der Betreiber selbst im Bedarfsfall eine Justage der Maschine vornehmen (Punkt 9).

In der Bundesrepublik Deutschland ist ein Radschutz mit elektrischer Verriegelung gesetzlich vorgeschrieben. Die geodyna 30-2 ist damit serienmäßig ausgerüstet. Der Antrieb der Maschine darf nur bei geschlossenem Radschutz einschaltbar sein. Bei geöffnetem Radschutz ist der Stromkreis zum Antriebsmotor unterbrochen und ein selbsttätiges Anlaufen, auch bei Störungen, unmöglich. Der Radschutz ist so dimensioniert, daß Räder bis zu einem Durchmesser von 900 mm aufgenommen werden können.

Mit einer Servicetastatur (KD-Techniker) ist die Elektronik so programmierbar, daß das komplette Meßprogramm beim Schließen des Radschutzes automatisch startet. Diese Betriebsart entspricht in der Bundesrepublik den Vorschriften der Berufsgenossenschaft.

2. Aufstellen der Maschine

Bei der Wahl des Aufstellortes sind die Vorschriften und Hinweise der Berufsgenossenschaft sowie die Forderungen der Arbeitsstättenverordnung zu beachten. Die geodyna 30-2 wiegt ca. 155 kg und kann auf jedem ebenen und festen Boden aufgestellt werden. Vor dem Aufstellen auf Etagendecken ist deren zulässige Belastbarkeit zu beachten.

Im Bild 26 ist der benötigte Platzbedarf angegeben. Eine Bodenbefestigung der Maschine ist zu empfehlen, aber nicht zwingend notwendig. Vorgesehen sind Befestigungsbohrungen, über die die Maschine mit Steinschrauben M 12 oder mit entsprechenden Dübeln am Boden befestigt werden kann. Die Mittenabstände der Befestigungsbohrungen sind im Bild 2 angegeben.

Zum Transport und beim Aufstellen bzw. bei örtlicher Veränderung der Maschine sind geeignete Hebelmittel und Flurfördergeräte zu verwenden (z. B. Gabelstapler, Hubwagen oder ähnliches).

Nach dem Aufstellen muß die Maschine einwandfrei auf den drei Auflagepunkten stehen. Ist dies bei unebenem Boden nicht gegeben, muß mittels geeigneter Unterlagen die Dreipunktauflage hergestellt werden.

Die Radschutzhaube wird aus transporttechnischen Gründen bei der Auslieferung separat beigelegt und ist nach dem Aufstellen an der Maschine zu montieren. Im Bild 3 wird die Montage der Radschutzhaube gezeigt.

Das beiliegende Kalibriergewicht, das immer sorgsam zu behandeln ist, ist in die auf der Gehäuserückseite eingearbeitete Aufbewahrungsmulde zu legen (Bild 4).

Elektroanschluß - Betätigungs- und Anzeigelemente

3. Elektroanschluß

Die standardmäßige elektrische Ausrüstung und der Antriebsmotor der Maschine sind für den Anschluß an Versorgungsnetze mit 3 Ph, 50 Hz, 380 V vorgesehen. Ein nachträgliches Umklemmen auf 3 Ph, 50 Hz, 220 V ist möglich. Auf Bestellung sind Maschinen für 60 Hz und besondere Netzspannungen lieferbar.

Der Anschluß der Maschine darf nur durch eine Steckerverbindung vorgenommen werden. An das vormontierte Anschlußkabel muß ein Stecker montiert werden, der zu dem am Aufstellort verwendeten Steckersystem paßt, wobei der Steckertyp CEE-form zu empfehlen ist. Die Montage des Steckers sowie eventuell notwendige Umklemmarbeiten sind nur von einer Elektrofachkraft unter Berücksichtigung der Vorschriften des VDE und des zuständigen Energie-Versorgungsunternehmens vorzunehmen.


Die Netzsicherung erfolgt kundenseitig vor der Steckerverbindung mit Schmelzsicherungen 10 A gL nach VDE 0636 oder Sicherungsautomaten mit gL Charakteristik.

Nach dem Einschalten muß sich das aufgespannte Rad im Uhrzeigersinn drehen, rechts von der Maschine aus gesehen. Die richtige Drehrichtung ist durch einen Richtungspfeil, der hinter der Hauptwelle am Maschinengehäuse angebracht ist, angegeben. Bei falscher Drehrichtung läuft die Maschine nur kurz an, schaltet dann ab, und auf der Anzeige erscheint die Fehlermeldung „E11“. In diesem Falle sind zwei Phasen am Netzstecker zu tauschen.


Hinweis

Der Elektro Schaltplan ist unter Punkt 13. abgebildet. Außerdem ist innen an der Gehäusedeckelrückseite ein herausnehmbarer Elektro Schaltplan angebracht.

4. Betätigungs- und Anzeigelemente



Aufstellen der Maschine



Nach abgeschlossenem Meßlauf schaltet die Maschine selbsttätig ab, und das Rad wird durch die Bremswirkung des Antriebsmotors bis zum Stillstand abgebremst. Die ermittelten Werte von Unwuchtgröße und Unwuchtlage werden für jede Ausgleichsebene getrennt auf zugeordneten Anzeigefeldern angezeigt. Die Unwuchtgröße wird digital je nach gewählter Maßeinheit in Gramm oder Unzen angezeigt.

In der Regel wird die Maschine bei Auslieferung werkseitig auf Grammanzeige geschaltet. Für Unzenanzeige muß die Elektronik intern mittels einer Servicetastatur umgeschaltet werden (KD-Techniker).

Wird nach beendetem Meßlauf festgestellt, daß falsche Radmaße oder eine falsche Gewichteplatzierung eingestellt waren, ist es möglich, durch Einstellen der richtigen Maße die aktuellen Meßwerte zur Anzeige zu bringen, ohne einen neuen Meßlauf durchführen zu müssen. Eventuell unterlaufene Bedienungsfehler bzw. Störungen in der Elektronik oder Mechanik werden über zugeordnete Fehlermeldungen angezeigt (Punkt 12).

Damit immer eine präzise Messung gewährleistet ist, kann der Betreiber selbst im Bedarfsfall eine Justage der Maschine vornehmen (Punkt 9).

In der Bundesrepublik Deutschland ist ein Radschutz mit elektrischer Verriegelung gesetzlich vorgeschrieben. Die geodyna 30-2 ist damit serienmäßig ausgerüstet. Der Antrieb der Maschine darf nur bei geschlossenem Radschutz einschaltbar sein. Bei geöffnetem Radschutz ist der Stromkreis zum Antriebsmotor unterbrochen und ein selbsttätiges Anlaufen, auch bei Störungen, unmöglich. Der Radschutz ist so dimensioniert, daß Räder bis zu einem Durchmesser von 900 mm aufgenommen werden können.

Mit einer Servicetastatur (KD-Techniker) ist die Elektronik so programmierbar, daß das komplette Meßprogramm beim Schließen des Radschutzes automatisch startet. Diese Betriebsart entspricht in der Bundesrepublik den Vorschriften der Berufsgenossenschaft.

2. Aufstellen der Maschine

Bei der Wahl des Aufstellortes sind die Vorschriften und Hinweise der Berufsgenossenschaft sowie die Forderungen der Arbeitsstättenverordnung zu beachten. Die geodyna 30-2 wiegt ca. 155 kg und kann auf jedem ebenen und festen Boden aufgestellt werden. Vor dem Aufstellen auf Etagendecken ist deren zulässige Belastbarkeit zu beachten.

Im Bild 26 ist der benötigte Platzbedarf angegeben. Eine Bodenbefestigung der Maschine ist zu empfehlen, aber nicht zwingend notwendig. Vorgesehen sind Befestigungsbohrungen, über die die Maschine mit Steinschrauben M12 oder mit entsprechenden Dübeln am Boden befestigt werden kann. Die Mittenabstände der Befestigungsbohrungen sind im Bild 2 angegeben.

Zum Transport und beim Aufstellen bzw. bei örtlicher Veränderung der Maschine sind geeignete Hebemittel und Flurfördergeräte zu verwenden (z. B. Gabelstapler, Hubwagen oder ähnliches).

Nach dem Aufstellen muß die Maschine einwandfrei auf den drei Auflagepunkten stehen. Ist dies bei unebenem Boden nicht gegeben, muß mittels geeigneter Unterlagen die Dreipunktauflage hergestellt werden.

Die Radschutzhaube wird aus transporttechnischen Gründen bei der Auslieferung separat beigelegt und ist nach dem Aufstellen an der Maschine zu montieren. Im Bild 3 wird die Montage der Radschutzhaube gezeigt.

Das beiliegende Kalibriergewicht, das immer sorgsam zu behandeln ist, ist in die auf der Gehäuserückseite eingearbeitete Aufbewahrungsmulde zu legen (Bild 4).

Bedätigungs- und Anzeigeelemente

1 START-Taste

Durch Drücken der START-Taste bzw., sofern programmiert, durch Schließen des Radschutzes wird der Meßlauf eingeleitet. Mit dem Start der Maschine wird die eingestellte Gewichteplazierung (norm, Alu 1 bis Alu 5, CTS) während des ganzen Meßlaufes bis zum Aufleuchten der Unwuchtgröße angezeigt.

2 STOP-Taste (mehrere Funktionen)

Bei laufender Maschine:

Durch Drücken der STOP-Taste wird ein eingeleiteter Meßlauf abgebrochen bzw. bei Notsituation gestoppt.

Bei stillstehender Maschine:

Durch Drücken der STOP-Taste wird die Maschine bei Fehlermeldungen in normale Betriebsbereitschaft zurückgesetzt.

Durch längeres Drücken wird die Unterdrückung von Restunwuchten (Grenzwert 3,5 g) aufgehoben und die Restunwucht in 1-Gramm-Stufen angezeigt.

Beim Loslassen nach längerem Drücken wird für etwa 1 Sekunde die eingestellte Gewichteplazierung eingeblendet und danach wieder die anliegenden Werte der Unwuchtgröße angezeigt.

3 Anzeige der Eindrehrichtung und Ausgleichsposition für die linke Ausgleichsebene

Die pfeilförmig zur Mitte hin aufleuchtenden Leuchtdioden zeigen die jeweils günstigste Eindrehrichtung zur Ausgleichsposition an. Die mittlere, rechteckige Leuchtdiode leuchtet auf, wenn die Ausgleichsposition erreicht ist.

4 Linkes Anzeigefeld (verschiedene Anzeigen)

Unwuchtgröße der linken Ausgleichsebene.

Größe der statischen Unwucht.

Eingestellte Ausgleichsart (z.B. Alu 1).

Programmversion, mit der die Maschine ausgerüstet ist.

Verschiedene Fehlermeldungen (Punkt 12.).

5 Rechtes Anzeigefeld (verschiedene Anzeigen)

Unwuchtgröße der rechten Ausgleichsebene.

Kennziffer 1-5 je nach eingestellter Gewichteplazierung.

6 Anzeige der Eindrehrichtung und Ausgleichsposition für die rechte Ausgleichsebene

Wie Punkt 4.3, jedoch für die rechte Ausgleichsebene.

7 Hauptschalter

Mit dem Hauptschalter wird die Maschine ein- bzw. ausgeschaltet (siehe Punkt 5.).

8 Symbole für die Gewichteplazierungen (Anbringungsart der Ausgleichsgewichte)



Die Symbole zeigen die je nach Anbringungsart der Ausgleichsgewichte einzustellende Gewichteplazierung (siehe Bild 14-20).

9, 11, 14 Einstellpositionen


10 Drehknopf zur Einstellung der Felgenbreite und Wahl der Gewichteplazierung

Für die Einstellung der Felgenbreite wird der Drehknopf auf die dem aufgespannten Rad entsprechende Skaleneinstellung einstellt.

Einschalten der Maschine



6



7

Gewichteplatzierung:

Nach dem Einschalten der Maschine ist immer die Gewichteplatzierung norm. gewählt.

Zur Wahl einer anderen Gewichteplatzierung wird der Drehknopf bis zum Anschlag auf die Skalenposition Alu und dann auf die aktuelle Felgenbreite gedreht. Bei jedem Drehen bis zur Position Alu schaltet die Elektronik eine Gewichteplatzierung weiter (z. B. Alu 1, Alu 2 usw. bis CTS). Solange der Drehknopf auf der Position Alu steht, wird in den Anzeigefeldern die bereits umgeschaltete, neue Gewichteplatzierung angezeigt.

Bleibt der Drehknopf auf Position Alu stehen, läuft die Maschine nicht an. Ist der Meßlauf gestartet, wird bis zur Anzeige der Unwuchtgröße die gewählte Gewichteplatzierung angezeigt.

12. Einstellknopf für Felgendurchmesser

Für die Einstellung des Felgendurchmessers wird der Einstellknopf auf die dem aufgespannten Rad entsprechende Skalenposition eingestellt.

13 Einstellknopf für Felgenabstand zur Maschine und zur Anzeige der statischen Unwucht

Für die Einstellung des Felgenabstandes zur Maschine wird der Einstellknopf auf die Skalenposition eingestellt, die dem abgetasteten Wert entspricht (Bild 6 und 7). Das Abstandsmaß wird immer in Zentimetern angegeben.

Soll die statische Unwucht angezeigt werden (z.B. bei sehr schmalen Rädern), wird der Einstellknopf auf die Skalenposition „S“ gestellt.

15 Meßasthebel

Mit dem Meßasthebel, der mit einer Zentimeterskala versehen ist, wird der Abstand zwischen Maschine und linker Ausgleichsebene abgetastet.

Das beim Abtasten abgelesene Maß wird auf der zugehörigen Skala eingestellt. Bild 6 zeigt das korrekte Abtasten am Felgenhornfuß bei Standardfelgen.

Bild 7 zeigt das korrekte Abtasten am Gewichteeinsatzspalt des Abdeckrings (Pos. 2) bei CTS Felgen. Hier muß vor dem Abtasten die Schiebehülse (Pos. 1, Pfeil) bis zum Anschlag herausgezogen werden.

5. Einschalten der Maschine

Nach dem Einschalten der Maschine mit dem Hauptschalter führt die Elektronik Selbsttests durch.

Nach Abschluß dieser Tests ertönt ein melodisches Dreiklangsignal, und auf dem linken Anzeigefeld wird kurz die Nummer der eingebauten Programmversion eingeblendet, danach zeigen beide Anzeigefelder Null. Die Maschine ist jetzt betriebsbereit.


Die Elektronik ist werkseitig so programmiert, daß nach dem Einschalten folgende Funktionsweisen gegeben sind:

- Gewichteplatzierung norm. ist eingestellt.
- Unwuchtgrößenanzeige in 5-Gramm-Stufen.
- Unterdrückte Restunwucht ist kleiner als 3,5 Gramm.
- Keine zwangsweise Abbremsung des Rades bei Öffnen des Radschutzes während eines Meßlaufes.
- Start des Meßprogramms nur durch die START-Taste.


Hinweis

Über eine interne Umschaltung ist es möglich, daß der Meßlauf mit dem Schließen des Radschutzes gestartet wird. Diese Umschaltung kann nur durch den Hofmann-Kundendienst-techniker vorgenommen werden.


Aufspannen der Räder · Einstellen der Felgenmaße



8



9



10

6. Aufspannen der Räder

Viele Kraftfahrzeughersteller geben in ihren technischen Dokumentationen die Art der Radaufnahme am Fahrzeug (bolzenzentriert, mittenzentriert) an. Dementsprechend sind die Spann- und Zentriermittel aus unserem Programm auszuwählen. Hier sei darauf hingewiesen, daß nur die Spann- und Zentriermittel verwendet werden, welche für die Maschine vorgesehen und geeignet sind. Durch die ständig fortschreitende Technik bedingte konstruktive Änderungen der Maschine bzw. der Spann- und Zentriermittel kann es vorkommen, daß vorhandene Spann- und Zentriermittel für bisherige Maschinen auf neuen Maschinen bzw. neue Spann- und Zentriermittel auf vorhandenen Maschinen nicht mehr verwendbar sind.

Die korrekten Spann- und Zentriermittel, deren Anwendungsbereich und ihre Handhabung sind in entsprechenden separaten Druckerzeugnissen aufgeführt bzw. erläutert.

Um ein Rad auf die Maschine aufspannen zu können, muß auf der Hauptwelle eine geeignete Spannaufnahme montiert werden. Vor der Montage sind der Konus der Hauptwelle sowie der Innenkonus der Spannaufnahme zu säubern. Nur korrekt montierte, mechanisch einwandfreie und saubere Spannmittel gewährleisten höchste Auswuchtgenauigkeit.

Bild 8 zeigt das Aufspannen eines Rades mit einer Mittenzentrierung und **Bild 9** das Aufspannen eines Rades ohne Mittenzentrierung.

Vor dem Aufspannen des Rades ist darauf zu achten, daß die Anlagefläche des Grundflansches und die Anlagefläche der Felge fett- und schmutzfrei sind.

Das Rad je nach Spannvorrichtung aufspannen, wobei auf exakte Zentrierung und ausreichende Spannung zu achten ist. Bei Verwendung von Mittenzentriervorrichtungen die Spannmutter nicht mit einem Hammer oder ähnlichem anziehen.

7. Einstellen der Felgenmaße

Zur Ermittlung der Unwucht müssen die Ausgleichsmaße (Breite Durchmesser, Abstand) des Auswuchtkörpers an der Fronttafel eingestellt werden.


Bei Kraftfahrzeugrädern sind dies die Nennmaße der Felge sowie der Abstand zwischen linkem Felgenhorn und der Maschine, die auf den zugehörigen Skalen einzustellen sind.

In dieser Einstellung sind sieben verschiedene Gewichteplatzierungen möglich (siehe Punkt 7.3). Die einzustellenden Felgenmaße sind meist auf der Felge zu sehen und in den Maßeinheiten Zoll (inch) oder Millimeter angegeben. Der Felgendurchmesser stimmt auch mit dem Durchmesser überein, welcher auf den Reifen ersichtlich ist. Ist die Felgenbreite nicht erkennbar, kann sie mit einem als Sonderzubehör lieferbaren Felgenbreitentaster (**Bild 10**) abgetastet werden (nur für Standardfelgen).

Hinweis

Da der Einstellknopf für die Felgenbreite auch der Umschalter für die Wahl der Gewichteplatzierungen ist, zweckmäßigerweise die Umschaltung in die jeweils gewünschte Gewichteplatzierung vor dem Einstellen der Felgenbreite vornehmen.

Einstellen der Felgenmaße




11

TRX-System - mm-Angabe	Entspricht Zollmaß von	Herkömmliche Felge
TRX system - data in mm	Equal to data in inches	Conventional rim
Système TRX - valeurs mm	Egale à une val. pouces	Jante conventionelle
105 TD 315	4,1 x 12,4	4 x 12
120 TD 315	4,7 x 12,4	5 x 12
120 TR 340	4,7 x 13,4	5 x 13
135 TR 340	5,3 x 13,4	5 1/2 x 13
135 TR 365	5,3 x 14,4	5 1/2 x 14
150 TR 365	5,9 x 14,4	6 x 14
165 TR 365	6,5 x 14,4	6 1/2 x 14
150 TR 390	5,9 x 15,4	6 x 15
165 TR 390	6,5 x 15,4	6 1/2 x 15
180 TR 390	7,1 x 15,4	7 x 15
195 TR 390	7,7 x 15,4	7 1/2 x 15
210 TR 390	8,3 x 15,4	8 1/2 x 15
180 TR 415	7,1 x 16,3	7 x 16
195 TR 415	7,7 x 16,3	7 1/2 x 16
210 TR 415	8,3 x 16,3	8 1/2 x 16

Tabelle · Table · Tableau

12



13

7.1 Einstellen der Nennmaße bei Fahrzeugrädern in Zoll bzw. in Zentimetern

Bei Felgennennmaßen in der Maßeinheit Zoll sind diese direkt auf den Zollskalen einzustellen.

Da die Zollskalen mit den cm-Skalen rechnerisch nicht übereinstimmen, muß den in Millimetern angegebenen Felgennennmaßen ein Korrekturmaß hinzugezählt werden. Der Einstellvorgang und die entsprechenden Korrekturmaße sind im Bild 11 gezeigt.

Die bekannten Millimeter-Nennmaße können aber in Zoll-Nennmaße umgerechnet (nachstehend Umrechnungsformel) bzw. aus der Tabelle (Bild 12) entsprechend entnommen und auf den Zollskalen eingestellt werden.

Umrechnungsformel – Millimeter- in Zollmaße

$$\frac{\text{Millimeter-Nennmaß}}{25,4} = \text{Einstellmaß auf Zollskala}$$

Bild 11 Einstellvorgang – Korrekturmaße

- ◀ Nennbreite inch → Zollskala
mm + 16 mm → cm-Skala
- ▲ Nenn-Ø inch → Zollskala
mm + 14 mm → cm-Skala
- ▶ Abstandsmaß abtasten, Maß ablesen und einstellen

7.2 Einstellen der Felgenmaße bei CTS-Felgen

Vor dem Einstellen der CTS-Nennmaße zuerst die Gewichteplatzierung CTS wählen (Bild 20).

Dann die CTS-Nennmaße auf den Zentimeterskalen einstellen (siehe Punkt 7.3 Gewichteplatzierungen).

7.3 Gewichteplatzierungen


Durch die Verwendung verschiedener Ausgleichsgewichte (Einschlaggewichte, Klebegewichte) und die damit verbundenen unterschiedlichen Anbringungspositionen an den Felgen ergeben sich maßliche Differenzen zwischen den eingestellten Felgennennmaßen und den tatsächlichen Ausgleichmaßen (Bild 13). Diese Differenzen werden durch die Wahl der jeweiligen Gewichteplatzierung bei der Ermittlung der Unwuchtwerte automatisch berücksichtigt.

Bild 13 Felgennennmaße / Ausgleichsmaße

- 1 Felgennennmaße, die eingestellt werden (bei Nennmaßen in Millimetern mit Korrektur)
- 2 Tatsächliche Ausgleichsmaße, welche die Elektronik zur Ermittlung der Unwucht verwendet.

Einstellen der Felgenreiße

Tasapainojen Asetus



Kuvissa 14-20 on esitetty symbolit

Tasapainotuspainojen paikoista eri

Painosijoittelusta, ja painon sijoittelun

liittyvä asetus näytöllä.

(Näkyt painon sijoittelua valittaessa tai ajon aikana)

Die Bilder 14-20 zeigen symbolisiert die Positionen der Ausgleichsgewichte in den verschiedenen Gewichteplatzierungen und die jeweils zur Gewichteplatzierung zugehörige Anzeige, welche bei der Anwahl der Gewichteplatzierung bzw. während des Meßlaufes angezeigt wird.

Bild 14 Anzeige 14.1 Anzeigebild nach der Anwahl. Kuvassa 14.1 Näyttö Valittu Kuvassa 14.2 Anzeigebild während des Meßlaufes. 14.2 Näyttö Mittauksen aikana.

Bild 15-20 Gleiches Anzeigebild bei Anwahl und während des Meßlaufes.

Kuvissa 15-20 sama näyttö valittaessa mittauksen aikana.

Painon sijoitus: Norm.

Gewichteplatzierung: norm. (Bild 14)

Normales Auswuchten von Stahl- und Leichtmetallrädern mit Anbringung der Ausgleichsgewichte am Felgenreiße. Einschaltzustand der Maschine.

Tasapainotus normaali tasapainotus. Kevytmetallivanteiden vanteiden vanteiden.

Gewichteplatzierung: Alu 1 (Bild 15)

Auswuchten von Leichtmetallrädern mit Anbringung der Ausgleichsgewichte an der Felgenreiße.

1. Kevytmetallivanteiden vanteiden vanteiden.

Gewichteplatzierung: Alu 2 (Bild 16)

Auswuchten von Leichtmetallrädern mit versteckter Anbringung des äußeren Ausgleichsgewichtes.

2. Kevytmetallivanteiden vanteiden vanteiden.

Gewichteplatzierung: Alu 3 (Bild 17)

Auswuchten von Leichtmetallrädern. Anbringung der Ausgleichsgewichte: Tasapainotus normaali tasapainotus.

Innere Ebene, am Felgenreiße. Sisäpuolelta, vanteiden vanteiden. Äußere Ebene, versteckt innen angebracht. Ulkopuolelta, vanteiden vanteiden.

Gewichteplatzierung: Alu 4 (Bild 18)

Auswuchten von Leichtmetallrädern. Anbringung der Ausgleichsgewichte: Kevytmetallivanteiden vanteiden vanteiden.

Innere Ebene, am Felgenreiße. Sisäpuolelta, vanteiden vanteiden. Äußere Ebene, am Felgenreiße. Ulkopuolelta, vanteiden vanteiden.

Gewichteplatzierung: Alu 5 (Bild 19)

Auswuchten von Leichtmetallrädern. Anbringung der Ausgleichsgewichte: Kevytmetallivanteiden vanteiden vanteiden.


Innere Ebene, am Felgenreiße. Sisäpuolelta, vanteiden vanteiden. Äußere Ebene, am Felgenreiße. Ulkopuolelta, vanteiden vanteiden.

Gewichteplatzierung: CTS (Bild 20)

Auswuchten von CTS-Rädern. Anbringen der Spezialausgleichsgewichte siehe Bild 23.

Tasapainotus CTS-pyörät.

Käytettävä erityispainotus (Kuvassa 23).



7.4 Einstellung zum Auswuchten von Sonderfällen

Wenn keine der programmierten Gewichteplatzierungen verwendbar ist (z. B. bei Sonderrädern oder anderen Auswuchtkörpern), sind die tatsächlichen Ausgleichsmaße vom Auswuchtkörper abzumessen und auf den cm-Skalen einzustellen (Bild 21). Bezugspunkte der Ausgleichsmaße sind jeweils die Schwerpunkte der Ausgleichsgewichte an den gewünschten Ausgleichspositionen. Bei dieser Art des Auswuchtens ist immer die Gewichteplatzierung norm. zu wählen.

Bild 21 Vorgehensweise:

- ◀▶ gemessene Ausgleichsbreite
→ cm-Skala
- ▲ gemessener Ausgleichs- ϕ
→ cm-Skala
- 1 ▶ Abstandsmaß messen und einstellen

7.5 Einstellung zum Anzeigen der statischen Unwucht (z. B. bei schmalen Rädern)

Für die Anzeige der statischen Unwucht ist nur der Ausgleichsdurchmesser entsprechend einzustellen. Die Einstellung der Ausgleichsbreite ist beliebig. Der Abstandseinsteller wird auf die Skalenposition „S“ eingestellt. Die Ausgleichsdurchmesser und Ausgleichsmöglichkeiten der statischen Unwucht sind im Bild 24 angegeben.

Hinweis:

Die Anzeige der statischen Unwucht erfolgt nur im linken Anzeigefeld, während die Eindrehrichtung von beiden Richtungsanzeigen parallel gezeigt wird.

8. Auswuchten der Räder

Vorarbeiten: Rad korrekt aufgespannt.
Gewünschte Gewichteplatzierung gewählt.
Maße eingeben.

8.1 Messen und Ausgleichen (Bild 22)


- Meßlauf starten (je nach Programmierung durch die START-Taste oder durch Schließen des Radschutzes). Läuft die Maschine nicht an, und es erscheint in der Anzeige eine E-Meldung, siehe Punkt 12 „Fehlermeldungen“.

Nach erfolgter Messung schaltet die Maschine selbsttätig ab, und das Rad wird bis zum Stillstand abgebremst.

Gleichzeitig erscheinen auf den jeder Ausgleichsebene zugeordneten Anzeigen die Unwuchtgröße und die Eindrehrichtung in die Ausgleichsposition (Unwuchtlage).

- Das Rad jeweils in die angezeigte Richtung bis zur Ausgleichsposition (mittlere, rechteckige Leuchtdiode – Pos. 2) eindrehen.
- In dieser Position sind die der Größenanzeige (Pos. 1) entsprechenden Ausgleichsgewichte senkrecht über der Hauptwelle je nach gewählter Gewichteplatzierung an der Felge anzubringen (Pos. 3).
- Prüflauf durchführen.
- Ist das Rad korrekt ausgewuchtet, zeigen die Größenanzeigen beider Ausgleichsebenen Null an.

Sind die auszuwuchtenden Räder sehr schmal (z. B. Motorradräder), wird nur die statische Unwucht gemessen und ausgeglichen. Die Ausgleichsdurchmesser und Ausgleichsmöglichkeiten für die statische Unwucht werden im Bild 24 gezeigt.



23

Bild 23 Bei der Anbringung der Klebegewichte möglichst die vorgegebene Position einhalten. Maßabweichungen ergeben geringe Wertabweichungen.

8.2 Nachträgliche Korrektur der eingestellten Maße

Waren bei einem Meßlauf die falschen Maße oder die falsche Gewichteplatzierung eingestellt, werden durch nachträgliches Einstellen der richtigen Maße bzw. Gewichteplatzierung die Meßwerte automatisch auf die aktuellen Maße korrigiert angezeigt, ohne daß ein neuer Meßlauf durchgeführt werden muß.


Hinweis

Die Gewichteplatzierungen norm. bis Alu 5 und die Gewichteplatzierung CTS sind als getrennte Gewichteplatzierungsbereiche zu sehen (verschiedene interne Korrekturfaktoren), so daß die beschriebene nachträgliche Maßkorrektur nur im jeweils zugehörigen Gewichteplatzierungsbereich vorzunehmen ist und zu aktualisierten Meßwerten führt.

Ebenfalls ist es möglich, durch nachträgliches Einstellen des Abstandsreglers auf die Skalenposition „S“ die statische Unwucht zur Anzeige zu bringen, ohne daß ein neuer Meßlauf durchgeführt werden muß.

Dateneinstellung	Nennmaße in Zoll bzw. in cm + Korrekturmaß				
Gewichteplatzierung	norm., Alu 4 und 5		Alu 1, 4 und 5		Alu 2 und 3
Ausgleichsmöglichkeit	möglicher Ausgleich	empfohlener Ausgleich	möglicher Ausgleich	empfohlener Ausgleich	empfohlener Ausgleich
----- = Ausgleichs $\varnothing$ Jeweils den Nenn $\varnothing$ einstellen	 oder 	 Unwucht etwa aufteilen	 oder 	 Unwucht etwa aufteilen	 Hier ist die statische Unwucht immer auf den abgebildeten Ausgleichs $\varnothing$ bezogen
Dateneinstellung	Gemessener Ausgleichsdurchmesser in cm				
Gewichteplatzierung	Nur in norm.				
Ausgleichsmöglichkeit	möglicher Ausgleich		empfohlener Ausgleich		
----- = Ausgleichs $\varnothing$ Ausgleichs $\varnothing$ abmessen und auf der cm-Skala einstellen	 oder 		 oder Unwucht etwa aufteilen.		

Bild 24 Ausgleichsdurchmesser und Ausgleichsmöglichkeiten für den Ausgleich der statischen Unwucht



25

9. Nachjustage der Maschine

Erscheinen die angezeigten Unwuchtwerte (Größe) nicht korrekt, kann die Maschine durch den Betreiber wie nachfolgend beschrieben nachjustiert werden.

Diese Nachjustage ist aber nur möglich mit der Verwendung der Mittenzentriervorrichtungen (MZV), Bestell-Nr. 6415007 bzw. Bestell-Nr. 6415006, oder den Universalspannvorrichtungen (USV), Bestell-Nr. 6413245 bzw. Bestell-Nr. 6413244, deren Grundflansch mit einer Gewindebohrung M8 (gegenüberliegend ist eine Ausgleichsbohrung ohne Gewinde eingebracht) versehen ist.

Justiervorgang

Achtung: Während eines Justiervorganges lassen sich die Justierläufe nur durch die START-Taste einschalten.

- Zentrierringe bzw. Zentrierkonen und die Spannmutter vom Grundflansch abnehmen.
- Den Einstellknopf für Felgenbreite auf die Skalenposition „Cal.“ stellen.
Auf der Anzeige erscheint Cal. 1.
Die Stellung der übrigen Einstellknöpfe ist beliebig.
- Justierlauf 1 (ohne Justiergewicht) starten.
Nach Beendigung des Justierlaufes schaltet die Maschine automatisch ab, gleichzeitig wird Cal. 2 angezeigt.
- Das zum Lieferumfang gehörende Kalibriergewicht in die Gewindebohrung am Grundflansch einschrauben (Bild 25).
- Justierlauf (mit Kalibriergewicht) starten. Nach Beendigung des zweiten Justierlaufes das Justiergewicht herausschrauben und am vorgesehenen Platz an der Maschinenrückseite ablegen.
- Den Einstellknopf von der Skalenposition „Cal.“ wegdrehen, denn die Maschine führt in dieser Position keine weiteren Funktionen aus.


Hinweis:

Fehlmeldungen, die bei der Nachjustage zur Anzeige kommen können, sind in Punkt 12 aufgeführt.

10. Wartung

Die geodyna 30-2 ist weitgehend wartungsfrei. Ihre Lager sind dauergeschmiert und abgedichtet. Der Antriebsriemen ist mit einer selbstnachstellenden Spanneinrichtung versehen und bedarf keiner besonderen Kontrolle.

Bei eventuell auftretenden, vom Betreiber nicht zu beseitigenden Störungen den HOFMANN-Kundendienst anfordern. Besondere Pflege verlangen der Aufnahmekonus der Hauptwelle sowie die Spannmittel. Von ihrem Zustand ist die Güte der Auswuchtung in großem Maße abhängig. Sie sind immer sauber zu halten, bei Nichtgebrauch dünn mit einem säurefreien Öl einzuläugen und sachgemäß zu lagern.



26

11. Technische Daten

Technische Daten

Gewicht incl. Radschutz	ca. 155 kg
Elektrischer Anschluß	3 Ph, 380/220 V, 50 Hz, 0,65 kW
Auswuchtdrehzahl	450 min ⁻¹
Max. Radgewicht	65 kg
Max. Raddurchmesser	900 mm

Einstellbereich geodyna 30-2

Felgenbreite	0-14"
	39-365 mm
Felgen Ø	9,4"-23"
	239-600 mm
Abstand zur Maschine	0-180 mm
Meßzeit ca.	3 s
Max. Anzeige	400 g

Maschinenabmessungen (Bild 26)

Maschinenhöhe H/Radschutz offen (nicht gezeigt)	1170/1765 mm
Max. Breite A	1200 mm
Max. Länge B	980 mm

Platzbedarf

Min. Länge C	1580 mm
Min. Breite D	1200 mm
Mindestabstand zur Gebäudewand E	350 mm

Fehlermeldungen

Virheilmoitukset

12. Fehlermeldungen





Beim Betrieb der Maschine können Fehler auftreten, die von der Elektronik erkannt und durch eine E-Meldung angezeigt werden.

Fehlermeldung	Virheilmoitus	Ursache/Behebung	Syy/Korjaus keino
1.		Felgenabstand in der gewählten Gewichteplatzierung unrealistisch. Felgenabstand ermitteln und einstellen.	
2.		Radschutz nicht geschlossen. Fehlermeldung erlischt nach dem Schließen des Radschutzes oder Drücken der STOP-Taste.	
3.		Kalibriergewicht war irrtümlich schon beim 1. Justierlauf eingeschraubt. Kalibriergewicht ausschrauben. STOP-Taste drücken (E5 erlischt, Col. 1 erscheint wieder) 1. Justierlauf neu starten	
4.		Kalibriergewicht wurde vor dem 2. Justierlauf nicht am Flansch eingeschraubt. Kalibriergewicht einschrauben. STOP-Taste drücken (E6 erlischt, Col. 2 erscheint wieder). 2. Justierlauf starten.	
5.		Hauptwelle erreicht nicht die Meßdrehzahl. Remenspannung prüfen, Motoranschluß (3 Phasen) prüfen; HOFMANN-Kundendienst.	
6.		Hauptwelle läuft in falscher Drehrichtung. Bei Drehstromanschluß zwei Phasen im Anschlußstecker tauschen.	
7.		Weitere Fehlermeldungen zeigen Störungen in der Maschine, die nur vom HOFMANN-Kundendienst zu beheben sind.	



1. Vanteen epäreaalisten painon sijoittelu / Määritys ja tässä vaiheessa etä. Syy
2. Pyöränsuojus ei ole kiinni / Vaihdam. Poistuu kun rojtu (asetaus tai STOP-painike on painettu)
3. Kalibrointi paino on asetettu jo säätöajan 1. vaiheessa. 1. Poista paino. Paina STOP-painiketta (E5 sammuu, satake 1 tulee jälleem näkyviin) Aloita säätöaja uudestaan.
4. Kalibrointi painoa ei ole asennettu paikkaan ennen toista säätöajan. Kiorta paino paikalleen. Paina STOP-painiketta (E6 sammuu, col. 2 tulee uudestaan näkyviin. Aloita säätöaja 2.
5. Pääakseli ei saavuta mittausnopeutta. / Tarkista hihtan kiitys. Tarkista moottorin liitäntä (3-vaihetta.); Hofmann asiakaspalvelu
6. Pääakseli pyörii väärään suuntaan / Vaihda kamivaihe liitäntään 2 vaihetta pistokkeella.
7. Muut virheilmoitukset kertovat joiminta häiriöistä, jotka vain Hoffman-asiakaspalvelu voi korjata





Technical alterations reserved



- Anpassungsplatine: adaption PC-board
- Anzeige: display
- Bremse: brake
- Bremsen erlaubt: braking permitted
- Datenspeicher: permanent memory
- Grundplatine: processor - board
- Lauf: run
- Meßwandler: transducer
- Netz: mains
- Netzteiler: power-supply
- Radschutz (geschlossen): wheel guard (closed)
- St.-Stecker: connector
- Tastatur: keyboard
- trage: slow



Anpassungsplatine D72.6337



9462105

Geodyna 30		Geb. Hofmann Maschinenfabrik	
Datum	1.7.85	Name	G. Hofmann
ggr	9.7.85	K. Hofmann	70. 4560 - 3